



Alex WiFi kamera, upute za korištenje

-Spojite kameru pomoću priloženog USB kabela te umetnite MicroSD karticu na za to predviđeno mjesto na bočnoj strani kamere. Kamera će funkcionirati i bez memorijske kartice, ali neće pohranjivati snimke.

-Preuzmite Alex Home aplikaciju na vaš iPhone ili Android uređaj:



Otvorite aplikaciju, nakon registracije ili prijave u gornjem desnom kutu pod + odaberite „Dodaj uređaj“, „Video i zaštita“ te odaberite „Pametna kamera“. Unesite ispravan naziv i lozinku WiFi mreže. Biti će potrebno pokazati QR kod prema kameri koji će generirati aplikacija.



Otvorite vašu kameru. Možete urediti podatke poput osjetljivosti detekcije pokreta, vremena snimanja, područje detekcije pokreta i još mnogo toga. Snimke možete pregledati na gumbu Playback a gumbom „Speak“ možete komunicirati sa osobama pomoću dvosmjerne audio komunikacije.

