

# UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE


## SET 2 RGB ŽARULJE:



## LED TRAKA USB:



## LED TRAKA 12V:



**Prije prve upotrebe proizvoda obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Uvjerite se da proizvod nije oštećen tijekom transporta.**

*Ovaj proizvod komunicira sa pametnim telefonima i za njegovo upravljanje potrebna je Alex Home aplikacija.*


## OSOBI NE

LED žarulja je pogodna za grla tipa E27 te se povezuje na vašu WiFi mrežu. LED traka se povezuje na 5V USB napajanje ili pomoću 12V adaptera, ovisno o izvedbi. Smart LED traka ili žarulja se putem Wi-Fi veze povezuje sa aplikacijom Alex Home na vašem pametnom telefonu. Preko aplikacije je moguće pojačavati i smanjivati intenzitet svjetlosti. Moguće je napraviti grupe za kontrolu više žarulja ili led traka, kontrola scenarija ili tajmera te brojne druge mogućnosti...

## POVEZIVANJE I MONTAŽA

1. Otpakirajte proizvod i odstranite zaštitne dijelove ambalaže. Dijelove ambalaže držite van dohvata djece.
2. Osigurajte napajanje uređaja.
3. LED žarulju spojite na odgovarajuće grlo, ona bi trebala treperiti bijelo kod prvog spajanja (mod uparivanja), ako ne treperi, brzo palite i gasite svjetlo min 3x dok žarulja ne počne treperiti. Kod LED trake koristite istu metodu ili gumb reset na adapteru ako postoji.
4. Povežite uređaj s aplikacijom na Vašem pametnom telefonu prateći dolje navedene upute:


- Provjerite da li je Wi-Fi router 2.4Ghz i da li je mobilni telefon povezan na tu mrežu.
- Uvjerite se da iOS/Android Alex Home aplikacija prikazuje taj uređaj koji je uključen.
- Uvjerite se da je kod Wi-Fi uređaja dovoljno jak Wi-Fi signal.
- Provjerite da u isto vrijeme ne bude previše uređaja povezano na router koji onemogućuju spajanje novog uređaja.
- Sinkronizacija i kontrola Wi-Fi uređaja je moguća samo s uređajem koji je povezan na internet.
- Wi-Fi uređaj je potrebno ponovo upariti ako se promjeni SSID ili lozinka mreže.



**Ponovno pokretanje (reset):** Kod upravljača LED trake postoji tipka "RESET" koji se nalazi na gornjoj strani kontrolera- pritisnite i pridržite 5 sekundi, LED traka će brzo treperiti. Ovim je uređaj spreman za uparivanje i korištenje.

**Povezivanje Smart Wi-Fi uređaja putem Wi-Fi veze (podržava samo Wi-Fi mrežu 2.4 GHz)**

1. Skenirajte QR kod, preuzmite aplikaciju sa Google Play ili App Store-a „Alex Home“
2. Instalirajte aplikaciju i registrirajte se
3. Dodajte uređaj sa + gumbom i „Dodaj uređaj“ u gornjem desnom kutu.
4. Nađite "Rasvjeta" na listi i odaberite ju, odaberite odgovarajući uređaj na popisu.
5. Pritisnite "RESET" koji se nalazi na gornjoj strani kontrolera i pridržite 5 sekundi.
6. Na telefonu pritisnite "Potvrđujem da uređaj brzo treperi".
7. Pričekajte trenutak dok se ne uspostavi veza s uređajem. Možete početi sa radom.
8. Putem aplikacije možete početi sa podešavanjem i prilagodbom.



## NAPOMENE

- Ovaj uređaj je dozvoljeno koristiti samo u zatvorenim prostorijama. Nije pogodan za vanjsku uporabu!
- Koristite samo originalni adapter od 12V dobiven uz LED traku
- Obratite pažnju da ne dođe do kratkog spoja.
- Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
- Uređaj je zabranjeno povezati sa tajmerom ili drugom elektronikom koja onemogućava samostalan rad ovog uređaja.
- Uređaj ni priključni kabel nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
- Ukoliko primijetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvalitete moguće su promjene u dizajnu i izvedbi
- Sva uputstva za upotrebu možete pronaći i na adresi <https://alex.shop/uputstva/>


## SPAJANJE USB LED TRAKE NA TELEVIZOR:




Očistite površinu



Skinite ljepljivu traku



Zalijepite i povežite USB



Koristite crne naljepnice za bolje učvršćenje kuteva