

70mai Dash Cam M310 Korisnički priručnik



Skenirajte QR kod i pošaljite nam e-poštu na help@70mai.com




Pregledajte korisnički vodič za funkcije proizvoda i česta pitanja.

70mai

Pregled proizvoda

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe proizvoda i čuvajte ga na sigurnom mjestu.



Sadržaj paketa

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Dash Cam × 1 | 4. Elektrostatička naljepnica × 2 | 6. Alat za oblaganje ožičenja × 1 |
| 2. Kabel za napajanje × 1 | 5. Ljepljiva naljepnica × 1 | 7. 'Korisnički priručnik × 1' |
| 3. Autobaterijski punjač × 1 | | |

Napomena: Ilustracije proizvoda, dodatne opreme i korisničkog sučelja u korisničkom priručniku služe samo za referentne svrhe. Stvarni proizvod i funkcije mogu se razlikovati zbog poboljšanja proizvoda.

Instalacija

1. Postavljanje elektrostatičke naljepnice

Nanesite elektrostatičku naljepnicu na preporučeno područje na prednjoj vjetrobranskoj staklu. Pritisnite naljepnicu kako biste uklonili mjehure.


Izbjegavajte rub vjetrobranskog stakla i odaberite ravno i glatko područje za ugradnju.

Napomena: Održavajte vjetrobransko staklo čistim i suhim bez tekućih ostataka kako biste spriječili gubitak prijanjanja naljepnice i padanje dashcam uređaja.




2. Postavljanje memorijske kartice

Umetnite memorijsku karticu u utor za karticu tako da su kontakti okrenuti ulijevo, kao što je prikazano na slici.




3. Montaža dashcam uređaja

Pričvrstite dashcam uređaj na elektrostatičku naljepnicu.



4. Spajanje strujnog kabela

Spojite dashcam uređaj i auto punjač sa strujnim kablom.




5. Usmjeravanje kabela

Provucite kabel za napajanje do utičnice u vozilu i priključite punjač za automobil u tu utičnicu. Pokrenite motor vozila i kamera s prednje ploče će se automatski uključiti.


Napomene:

- Koristite isporučeni alat za uređivanje ožičenja kako biste sakrili kabel za napajanje ispod nadstrešnice vozila i gumenog brtvila duž A-stupa.
- Ovisno o vozilu, utičnica za napajanje može biti smještena na drugom mjestu. Priložena slika služi samo kao referenca.



6. Prilagođavanje kuta kamere

Povežite kameru s prednje ploče s 70mai aplikacijom i pristupite početnoj stranici kamere. Prilagodite kut kamere na temelju slike u stvarnom vremenu na zaslonu.



Funkcije gumba

Status kamere s prednje ploče	Operacija	Funkcija
Isključeno (Dash kamera bi trebala biti priključena na izvor napajanja)	Pritisnite jednom	Uključite uređaj
Uključeno	Pritisnite i držite oko 3 sekunde	Isključite uređaj
	Pritisnite jednom	Uključite/isključite Wi-Fi
	Pritisnite 4 puta u nizu	Formatiraj memorijsku karticu
	Pritisnite 5 puta uzastopno	Resetirajte tvorničke postavke
	Pritisnite i držite oko 15 sekundi	Prisilno ponovno pokrenite uređaj
Primanje zahtjeva za povezivanje s telefona	Pritisnite jednom	Potvrdite autorizaciju za povezivanje

Povezivanje s aplikacijom 70mai

Ovaj proizvod treba se koristiti zajedno s aplikacijom 70mai. Slijedite korake u nastavku da biste ga povezali s aplikacijom.

1. Skenirajte QR kod da biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Ili potražite '70mai' u trgovini aplikacija da biste ju preuzeli i instalirali.



Skeniraj da preuzmete aplikaciju

2. Otvorite aplikaciju, dodirnite '+' na stranici uređaja, pronađite odgovarajuću vrstu dashcama i dodirnite sliku dashcama.

3. Uključite dashcam i omogućite Wi-Fi pristupnu točku. Slijedite upute na zaslonu da biste povezali Wi-Fi pristupnu točku dashcama u postavkama vašeg telefona.

4. Nakon uspješnog povezivanja, vratite se na aplikaciju 70mai. Na stranici uređaja povežite dashcam i uđite na početnu stranicu dashcama. Možete pregledati uživo video i konfigurirati postavke dashcama.

Napomena: Android 5.0 i iOS 11.0 ili noviji su potrebni za povezivanje na Wi-Fi pristupnu točku dashcama s mobilnim telefonom.

Ako trebate više pomoći prilikom povezivanja aplikacije, skenirajte QR kod u nastavku da biste pogledali videozapis s uputama.



Skeniraj da pogledaš videozapis

Wi-Fi žarišna točka informacija je sljedeća:

Naziv žarišne točke: 70mai_M310_XXXX (Provjerite naljepnicu na uređaju za naziv žarišne točke.)

Zadana lozinka: 12345678

Glasovna kontrola

Kamera za vozila podržava glasovnu kontrolu. Kada kamera za vozila radi, glasovne naredbe korisnika pokrenut će odgovarajuće funkcije.

Ako je jezik emitiranja kamere za vožnju postavljen na tradicionalni kineski, podržavaju se mandarin glasovne naredbe. Ako je postavljen bilo koji drugi jezik, podržavaju se samo engleske glasovne naredbe. Glasovne naredbe su sljedeće:

Glasovna naredba	Funkcija
Snimi fotografiju	Kamera za vožnju će snimiti fotografiju i spremiti je u album.
Zaključaj video	Kamera za vožnju će snimiti video za hitan slučaj i pohraniti ga u direktorij za video u hitnim slučajevima.
Uključi zvuk	Kamera za vožnju će snimati zvuk, kao i video.
Isključite zvuk	Dash kamera neće snimati zvuk, već samo video.
Uključite hotspot	Wifi hotspot dash kamere će se uključiti.
Isključite hotspot	Wifi hotspot dash kamere će se isključiti.

Napomena: Kad je dash kamera povezana na 70mai aplikaciju, glasovna kontrola nije podržana.

Specifikacije

Proizvod: Dash Kamera

Model: M310

Ulaz: 5V 2A

Kapacitet baterije: 300mAh

Rezolucija: 2304 × 1296

Objektiv: FOV 130°/ F2.0

Tip baterije: Li-ion baterija

Napajanje: Upaljač za automobil

Dimenzije predmeta: 100,3 × 52,5 × 36,1mm

Bežična povezivost: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz

Frekvencija Wi-Fi rada: 2400–2483,5MHz

Wi-Fi maksimalna izlazna snaga: < 20dBm

Mjere opreza

Prije uporabe ove dashcam kamere, pročitajte sve mjere opreza i korisnički priručnik kako biste osigurali ispravnu i sigurnu uporabu.

• Ova dashcam kamera je pomoćno sredstvo za vožnju dizajnirano za snimanje vanjskih slika vozila. I nema funkciju osiguranja sigurnosti vožnje korisnika. Korisnici se moraju pridržavati lokalnih prometnih pravila i propisa te sigurnost vožnje smatrati prioritetnom. Nemojte upravljati ovim proizvodom dok vozite.

• Zbog različitih uvjeta vozila, stila vožnje, okoliša vožnje i drugih čimbenika, neke funkcije možda neće pravilno funkcionirati. Nestanak struje, uporaba u okruženjima izvan normalnog raspona radne temperature ili vlažnosti, sudar ili oštećena memorijska kartica mogu uzrokovati da dashcam kamera ne funkcionira normalno. Nema jamstva da će ova dashcam kamera funkcionirati normalno u svim okolnostima. Videozapisi snimljeni ovom dashcam kamerom služe samo za referentne svrhe.

• Molimo pravilno instalirajte ovu dashcam kameru i ne blokirajte vidno polje vozača niti blokirajte zračni jastuk vozila, kako biste izbjegli kvar proizvoda ili tjelesne ozljede.

• Ako je prednje vjetrobransko staklo na kojem je instalirana dashcam kamera prekriveno obojenim automobilskim filmom, to može utjecati na kvalitetu video zapisa ili uzrokovati izobličenje videa. Ako je na prednje vjetrobransko staklo nanesen metalni film, to može dovesti do smanjenja kvalitete GPS signala za modele dashcam kamera opremljene ugrađenim GPS modulima.

• Izbjegavajte sudare ili snažne udarce na dashcam kameru, inače proizvod može otkazati. Držite ovu dashcam kameru podalje od jakih magnetskih polja.

• Nikad nemojte koristiti kemijsko otapalo ili deterđent za pranje dashcama.

• Ne koristite ovu dashcam u okruženjima s temperaturama iznad 60°C ili ispod -10°C.

• Kada se dashcam neko vrijeme koristi, temperatura vanjskog kućišta će se povisiti, budite oprezni pri dodirivanju.

• Koristite ovu dashcam samo u skladu s dopuštenim zakonom.

Sigurnosne informacije

• Koristite isključivo priloženi autolader, kabel napajanja i druge dodatke kako biste izbjegli kvar zbog neusklađenosti. Nećemo biti odgovorni za bilo kakve gubitke ili štete uzrokovane korištenjem neoriginalnog autoladera ili kabela.

• Ako koristite adaptor za punjenje dashcama, koristite samo adaptore koji su sukladni lokalnim sigurnosnim standardima ili su certificirani i isporučeni od kvalificiranih proizvođača.

• Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko gnječenje ili rezanje baterije, može rezultirati eksplozijom.

• Ostavljanje baterije u okruženju s ekstremno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili istjecanjem zapaljivih tekućina ili plinova.

- Baterija podvrgnuta izuzetno niskom tlaku zraka, što može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Ovaj uređaj opremljen je ugrađenom baterijom koju nije moguće ukloniti ni zamijeniti. Ne rastavljajte niti samostalno modificirajte bateriju.
- Zamjena baterije neodgovarajućeg tipa može poništiti sigurnosnu zaštitu (na primjer, u slučaju nekih litijских baterija).
- Dashcam i njegovi dodaci mogu sadržavati male dijelove. Kako biste izbjegli gušenje ili druge opasnosti ili oštećenja uzrokovana djecom, držite dashcam van dohvata djece.

Upute za memorijsku karticu

- Prije uporabe u dashcamu mora biti umetnut memorijska kartica (prodaje se zasebno).
- Dashcam podržava standardne microSD kartice. Molimo koristite memorijske kartice kapaciteta od 16GB do 256GB i razreda 10, U1 ili više.
- Zadani format particije datoteka na memorijskoj kartici može biti nekonzistentan s formatom koji podržava dashcam. Prilikom prvog umetanja memorijske kartice, formatisirajte je u dashcamu prije uporabe. Formatiranje memorijske kartice izbrisat će sve datoteke na kartici. Unaprijed napravite sigurnosnu kopiju važnih podataka na drugi uređaj.
- Memorijska kartica može se oštetiti ili pogoršati nakon višekratnog ciklusa prepisivanja, što može utjecati na njezinu sposobnost spremanja videozapisa i slikovnih datoteka. Ako se to dogodi, odmah je zamijenite novom memorijskom karticom.
- Molimo koristite kvalitetnu memorijsku karticu kupljenu od pouzdanog prodavača. Nekvalitetne memorijske kartice mogu imati probleme poput stvarne brzine čitanja/pisanja koja ne odgovara navedenim brzinama i stvarnog kapaciteta spremanja koji ne odgovara navedenom kapacitetu. Nećemo biti odgovorni za izgubljene ili oštećene videozapise uzrokovane upotrebom nekvalitetne memorijske kartice.
- Ne umetnite ili izvadite memorijsku karticu dok je dash kamera uključena.

INFORMACIJE O USKLAĐENOSTI S PROPISIMA

OTPAD ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME (OEEO) INFORMACIJE

Svi proizvodi koji nose ovaj simbol su otpad električne i elektroničke opreme (OEEO prema Direktivi 2012/19/EU) koji se ne smije miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom. Umjesto toga, trebali biste zaštititi zdravlje ljudi i okoliš predajom vaše električne opreme na za to određeno sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme, koje je imenovalo tijelo vlasti ili lokalne vlasti. Ispravno odlaganje i recikliranje pomoći će u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi. Obratite se instalateru ili lokalnim

vlastima za više informacija o lokaciji te uvjetima i odredbama tih sabirnih mjesta.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI



Proizvođač ovime izjavljuje da je ova oprema sukladna s primjenjivim direktivama i europskim normama, uključujući izmjene. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://help.70mai.asia/1193.html>



Ovim 70mai Co.,Ltd. izjavljuje da je radijska oprema tipa M310 u skladu s Propisima o radijskoj opremi iz 2017. Cjeloviti tekst UKCA izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://help.70mai.asia/2145.html>

IZJAVA O USKLAĐENOSTI S ISEDOM

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(e)/prijemnik(e) oslobođen(e) licencije koji su u skladu s RSS(ovima) oslobođenim licencije od strane Innovation, Science and Economic Development Canada. Rad podliježe sljedećim dvjema uvjetima:

(1) Ovaj uređaj možda neće uzrokovati smetnje.

(2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući one koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

Odašiljač/prijemnik bez licence sadržan u ovom uređaju sukladan je s primjenjivim RSS-ima Inovacija, znanosti i gospodarskog razvoja Kanade za radijske uređaje bez licence. Rad je dopušten uz sljedeća dva uvjeta:

(1) Uređaj ne smije proizvoditi smetnje;

(2) Uređaj mora prihvatiti sve radiofrekvencijske smetnje, čak i ako one mogu narušiti njegov rad.

Izjava ISED-a o izloženosti zračenju

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti zračenju IC RSS-102 propisanim za nekontrolirano okruženje. Ova oprema treba biti instalirana i korištena uz minimalno rastojanje od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.

Ova oprema u skladu je s ograničenjima izloženosti zračenju IC CNR-102 propisanim za nekontrolirano okruženje. Ova oprema mora se instalirati i koristiti uz minimalno rastojanje od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.

IC: 28033-M310 CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

FCC

Promjene ili preinake koje nisu izričito odobrene od strane strane odgovorne za sukladnost mogu poništiti ovlaštenje korisnika za rukovanje opremom.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu s Dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja osmišljena su kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radijske frekvencije i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radijskim komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjeravanje ili premještanje prijemne antene.
- Povećanje udaljenosti između opreme i prijamnika.
- Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu drugačijem od onog na koji je priključen prijamnik.
- Obratite se trgovcu iliiskusnom radio/TV tehničaru za pomoć.

Ovaj uređaj usklađen je s Dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjen rad.

Ova oprema udovoljava FCC-ovim ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenima za nekontrolirano okruženje. Ova oprema treba biti instalirana i korištena s minimalnim rastojanjem od 20 cm između zračenja i vašeg tijela. Ovaj predajnik ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

FCC ID: 2AOK9-M310



Usluga: help@70mai.com

Za više informacija, posjetite www.70mai.com

Proizvođač: 70mai Co., Ltd.

Adresa: Soba 2220, zgrada 2, br. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, Kina